

ENFRIADOR DE COMPRESAS

Características generales:

- Gabinete para 12 compresas estándar
- Control de temperatura
- Termostato

Especificaciones técnicas:

- Temperatura de trabajo: hasta -30 °C
- Alimentación: 115v a 60Hz - 1.8A
- Medidas:
 - o Ancho: 53 cm
 - o Alto: 86 cm
 - o Largo: 66 cm

Nota: las medidas pueden variar hasta ± 3 cm.



Precauciones:

- El enfriador debe ser instalado en un piso nivelado.
- Colocar el enfriador de compresas en una superficie estable.
- Permitir un espacio de aproximadamente 10 cm entre la pared y la parte trasera de su enfriador.
- Evita utilizar el dispositivo en espacios en donde estén presentes gases comburentes inflamables o vapores inflamables.
- Abrir, modificar o reparar el producto por personal ajeno a la empresa FISIOLAB anula la garantía del mismo.
- Utilice únicamente accesorios e insumos aprobados y suministrados por la empresa FISIOLAB.
- Durante el proceso de limpieza mantenga el equipo desconectado.
- No utilizar cuchillos o cualquier objeto metálico para retirar escarcha o hielo del enfriador.
- No use cloro, polvo o spray, ni solventes para realizar la limpieza del interior del equipo ya que estos pueden crear olores en el equipo.
- La limpieza interior de la tina deberá efectuarse con detergente líquido y una fibra verde (que no raye el material), con la cual tallaremos en movimientos hacia una sola dirección.
- Antes de cada terapia, verifique cuidadosamente el dispositivo y sus accesorios para identificar cualquier daño mecánico, funcional u otro.
- Si se detecta alguna falla o anomalía en la función del dispositivo, deje de utilizarlo de inmediato y repórtelo con personal de la empresa FISIOLAB.
- El dispositivo está diseñado solo para uso en interiores y alejado de cualquier fuente de calor.



CONTÁCTANOS