

BICICLETA RECUMBENTE SUNNY

SF-RB4850

Datos técnicos:

- Alimentación 100-240 VAC, 1 A
- Dimensiones: 150 x 66.04 x 121 cm (Largo x Ancho X Alto)
- Medidor con sistema de autoapagado después de 4 minutos de inactividad
- La bicicleta se puede utilizar sin conexión eléctrica; sin embargo no funcionará el medidor
- Modificación manual de parámetros de entrenamiento
- 12 programas preestablecidos con 16 niveles de resistencia modificables
- Dimensiones de asiento: 31.75 x 40.64 x 8.89 cm (Largo x Ancho x Alto)
- Asiento ajustable de 2 posiciones (delante/atrás)

Funciones modificables:

- SPEED (Velocidad)
- RPM (Revoluciones por minuto)
- TIME (Tiempo)
- DIST (Distancia de entrenamiento)
- ODO (Distancia total acumulada)
- CAL (Calorías quemadas)
- WATT (Energía generada del momento)
- HEART RATE (Frecuencia cardíaca)
- TARGET HR (Frecuencia cardíaca objetivo)
- PROGRAM (Programa)
- LEVEL (Nivel)



Accesorios estándar:

- Estructura principal
- Sensores de pulso
- Asiento acolchonado ancho
- Manillares antideslizantes
- Monitor de rendimiento
- Pedales autonivelables con tira de ajuste



Precauciones:

- Mantener, al menos, 120 cm de espacio libre alrededor de la bicicleta.
- El dispositivo está diseñado solo para uso en interiores frescos y secos.
- No coloque dedos u objetos en las piezas móviles del equipo.
- Evite el uso en personas de más de 135 kg de peso.
- No exponga la unidad a luz solar directa, al calor irradiado por un radiador de calor, a cantidades excesivas de polvo, humedad, vibraciones ni golpes mecánicos.
- Evita utilizar el dispositivo en espacios en donde estén presentes gases comburentes inflamables o vapores inflamables.

Precauciones:

- Abrir, modificar o reparar el producto por personal ajeno a la empresa FISIOLAB anula la garantía del mismo.
- No utilice objetos punzantes en el medidor.
- Si se detecta alguna falla o anomalía en la función del dispositivo, deje de utilizarlo de inmediato y repórtelo con personal de la empresa FISIOLAB.
- Limpiar con paño húmedo y detergentes blandos (evite usar sustancias abrasivas, solventes o detergentes con base clorada).
- Si se detecta alguna falla o anomalía en la función del dispositivo, deje de utilizarlo de inmediato y repórtelo con personal de la empresa FISIOLAB.



CONTÁCTANOS