FISIOLAB

ULTRASONIDO PORTÁTIL

UT1041

Características técnicas:

- 10 programas precargados
- Frecuencia: 1MHz, 3MHz ± 10%
- Potencia de salida
  - o 0.5W-10.0W ± 20%,cuando el factor de trabajo ≥ 80% por 5cm²
  - o 0.5W-l5.0W ± 20 cuando el factor de trabajo ≤ 70% por 5cm²
  - o 0.1W-2.0W ± 20%, cuando el factor de trabajo ≥ 80% por 1 cm²
  - o 0.1 W-3.0W ± 20%, cuando el factor de trabajo ≤ 70% por 1 cm²
- Tasa de repetición del pulso: 100Hz ± 10%
- Factor de trabajo: 10%-100%, pasos de 10%
- Temporizador: máximo 30 minutos
- AER: 5.0 cm² ± 20%; 1.0 cm² ± 20%
- Intensidad efectiva máxima:
  - o 3.0W/cm² ± 20% (1MHz)
  - o 3.0W/cm² ± 20% (3MHz)
- R_{BN} (MAX): 5.0

Especificaciones:

- Tipo de haz: colimado
- Material del aplicador: aluminio
- Clasificación de protección: clase 1, tipo BF
- Grado de impermeabilidad: IPX7 sólo para el aplicador

*PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CADA PAÍS

FICHA FINAL 2024

FISIOLAB

ULTRASONIDO PORTÁTIL

UT1041

Especificaciones:

- Tensión de alimentación del adaptador: 100 V-240 V, 47 Hz-63 Hz, 1.35 A
- Salida del adaptador: 15V=3A Max
- Dimensiones: 143 mm(L)x73 mm(W)x40 mm(H)
- Condiciones de trabajo
  - o Temperatura: 10°C - 40°C
  - o Humedad relativa: 30% - 85%
  - o Presión atmosférica: 800-1060 hPa
- Condiciones de almacenamiento
  - o Temperatura: -10°C - 40°C
  - o Humedad relativa: 10% - 90%
  - o Presión atmosférica: 700 - 1060 hPa

Accesorios:

- Cabezal de 5 cm2 (1 pieza)
- Cabezal de 1 cm2 (1 pieza)
- Adaptador de voltaje (1 pieza)
- Cable para adaptador de voltaje (1 pieza)

Precauciones:

- Evite utilizar el equipo a menos de $2m^2$ de un equipo de diatermia de ondas cortas, microondas u otros dispositivos que generen radiación electromagnética. Si hubiese interferencia indeseada, coloque el dispositivo más lejos de la fuente de la interferencia o póngase en contacto con el servicio autorizado de la empresa FISIOLAB

*PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CADA PAÍS

FISIOLAB

ULTRASONIDO PORTÁTIL

UT1041

Precauciones:

- El dispositivo está diseñado solo para uso en interiores
- No exponga la unidad a luz solar directa, al calor irradiado por un radiador de calor, a cantidades excesivas de polvo, humedad, vibraciones ni golpes mecánicos
- Abrir, modificar o reparar el producto por personal ajeno a la empresa FISIOLAB anula la garantía del mismo
- Utilice únicamente accesorios e insumos aprobados y suministrados por la empresa FISIOLAB
- No utilice objetos punzantes para operar los botones del panel de control
- Antes de cada terapia, verifique cuidadosamente el dispositivo y sus accesorios (cables, conectores, electrodos, cabezas de ultrasonido, pantalla táctil) para identificar cualquier daño mecánico, funcional u otro
- Si se detecta alguna falla o anomalía en la función del dispositivo, deje de utilizarlo de inmediato y repórtelo con personal de la empresa FISIOLAB
- Evitar cubrir los orificios de ventilación del equipo

*PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CADA PAÍS

México
fisiolab.mx
Tel. +52 5534 4046

Chile
fisiolab.cl
Tel. +56 9 3917 0007

España
fisiolabespana.com
Tel. +34 91 361 6381